

Atualizar o software da TV

A Philips tenta continuamente aprimorar seus produtos e recomendamos que você atualize o software da TV quando houver atualizações disponíveis.

Do que você precisa:

Para atualizar com um dispositivo de armazenamento USB, você precisa de:

- Uma unidade flash USB vazia. A unidade flash USB tem de ser formatada como FAT ou DOS. Não use uma unidade de disco rígido USB.
- um computador com acesso à Internet
- Um utilitário de compactação que suporte o formato de arquivo ZIP (por exemplo, WinZip® for Microsoft® Windows® ou StuffIt® for Macintosh®).

Etapa 1: Verificar a versão atual do software

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Config.] > [Config. do software] > [Informações software]** e pressione **OK**.
↳ As informações do software atual são exibidas.
- 3 Anote o número da versão do software.
- 4 Para retornar, pressione **OK**.
- 5 Para sair, pressione **↶**.

Etapa 2: Download do software mais recente



Cuidado

- Não instale uma versão anterior à que se encontra instalada em seu produto. A Philips não pode ser responsabilizada por omissões ou problemas causados por instalações de versões anteriores do software atual.

- 1 Insira o dispositivo de memória USB em uma porta USB em seu PC.
- 2 No PC, abra a página www.philips.com/support.
- 3 Localize seu produto, o software e os drivers disponíveis para sua TV.
↳ O software está disponível como um arquivo zip.
- 4 Se a versão do software for posterior à versão existente na sua TV, clique na opção para atualizar o software.
- 5 Aceite o acordo de licença e salve o arquivo ZIP no dispositivo de memória USB.
- 6 Usando o programa de descompactação, extraia 'autorun.upg' para o diretório raiz do dispositivo de memória USB.
- 7 Desconecte a unidade flash USB do PC.

Etapa 3: Atualização do software da TV



Aviso

- Não desligue a TV nem remova o dispositivo de memória USB durante a atualização do software.
- Caso ocorra uma queda de energia durante a atualização, não remova o dispositivo de armazenamento USB da TV. A TV continuará a atualização assim que a energia retornar.
- Se ocorrer um erro durante a atualização, faça o procedimento novamente. Se o erro ocorrer novamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

- 1 Desligue a TV e desconecte todos os dispositivos USB de armazenamento.
- 2 Conecte o dispositivo de memória USB (contendo a atualização de software) no conector USB da TV.
- 3 Ligue a TV.
 - ↳ A TV detecta o dispositivo de memória USB e começa a buscar a versão do software.
 - ↳ É exibida uma mensagem solicitando que você atualize o software.



Nota

- Se o dispositivo de memória USB não for detectado, desconecte-o e reconecte-o novamente.

- 4 Siga as instruções na tela para atualizar o software da TV.
- 5 Ao concluir, remova o dispositivo de memória USB da TV.
- 6 Selecione **[Reiniciar]**, e pressione **OK** para reiniciar a TV.



Nota

- Para evitar atualizações acidentais ao software da TV, delete o arquivo 'autorun.upg' do dispositivo de memória USB.